



Это ваша Яндекс.Станция

Она помогает в делах, играет музыку, находит и показывает кино. Станцией управляет голосовой помощник Алиса. Чтобы Станция заработала и Алиса могла вас услышать, понадобятся электричество, интернет, аккаунт на Яндексе и смартфон или планшет.

Как запустить Станцию

- 1 Включите Станцию в розетку.
- 2 Скачайте приложение Яндекс в App Store или Google Play.



Чтобы не искать, можно просто просканировать QR-код.




Если у вас уже есть это приложение, обновите его до последней версии.

- 3 Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе или заведите новый. Найдите в меню пункт «Устройства», выберите «Яндекс.Станция» и нажмите «Подключить». Приложение подскажет, что делать дальше.

Как управлять Станцией

Станцией управляет Алиса — просто скажите ей, что нужно сделать. Для начала позовите:



и световое кольцо загорится. Это значит, что Алиса вас слышит.

Алису можно попросить включить музыку, поставить будильник, подсказать погоду. Говорите с ней как с обычным человеком. Алиса поймёт.


— Алиса, посоветуй хорошую комедию
перемотай на 10 минут назад
поставь на паузу
покажи мультфильм

— Алиса, вруби рок, сделай погромче, включи музыку для йоги, запусти мой плейлист




— Алиса, какая завтра погода?
поставь будильник на семь утра
какой сейчас курс доллара?
что там на дорогах?

Яндекс Станция



Порт питания

Порт HDMI



Адаптер питания

Кабель HDMI

Яндекс.Станция

Модель YNDX-0001

Кнопка активации

Нажмите эту кнопку, чтобы начать или прекратить разговор с Алисой. Если сработал будильник или таймер, нажмите кнопку, чтобы выключить сигнал.

Кнопка отключения микрофонов

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить микрофоны — при этом кнопка подсветится красным. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы снова включить микрофоны.

Как включить

Подсоедините к устройству адаптер питания и включите его в розетку 220–240 В, 50 Гц. Используйте адаптер из комплекта поставки, иначе Станция может выйти из строя.

Как подключить к интернету

Станция подключается к интернету через приложение Яндекс. Читайте

об этом на обороте инструкции. Подключение к интернету потребуются настроить заново, если:

- пароль Wi-Fi изменился или вы хотите подключиться к другой сети, вы сбросили настройки Яндекс.Станции,

- вы сменили пароль на Яндексе, включили или выключили двухфакторную аутентификацию, перешли по ссылке «Выйти на всех устройствах» или восстановили доступ к аккаунту.

Чтобы заново подключиться к интернету:

1. Нажмите кнопку активации и подержите её пять секунд — пока световое кольцо не замигает голубым.
2. Откройте приложение Яндекс, в меню Устройства выберите пункт «Яндекс.Станция».
3. На вкладке «Настройки» выберите «Настроить или отвязать», затем нажмите «Настроить заново».
4. Нажмите «Подключить» и следуйте инструкциям в приложении.

Как говорить с Алисой

Подробнее о том, что умеет и понимает Алиса, читайте в справке: yandex.ru/support/station

Если вам удобнее звать голосового помощника «Яндекс», а не «Алиса», то обращение можно поменять в настройках приложения Яндекс.

Что происходит с вашими разговорами

То, что вы говорите Алисе, распознаётся на серверах Яндекса. Станция может пересылать ваши слова на сервер, только когда горит световое кольцо, — для этого нужно позвать Алису голосом или кнопкой активации. Если световое кольцо не горит, ваши слова никуда не отправляются.

Кнопка отключения микрофонов прекращает их работу на аппаратном уровне. Когда эта кнопка подсвечена красным, все микрофоны физически выключены и Яндекс.Станция не воспринимает никаких звуков.

Как смотреть

Подключите Станцию к телевизору кабелем HDMI, а дальше Алиса всё делает сама. Попросите её найти нужный фильм, сделать громче или поставить на паузу.

Как слушать


Можно просто попросить Алису — она включит, например, вашу любимую песню или что-то новое на Яндекс.Музыке.

Как подключить Bluetooth


Можно слушать музыку или аудиокниги с другого устройства:

1. Скажите «Алиса, включи Bluetooth» или нажмите кнопку активации и подержите её пять секунд — пока световое кольцо не замигает голубым.
2. Включите Bluetooth на компьютере, телефоне или планшете и запустите поиск устройств Bluetooth.
3. В списке устройств выберите Яндекс.Station-XXXXXX. Дождитесь, когда световое кольцо перестанет мигать, и включайте музыку.

Как снять кожу



Отсоедините адаптер питания и кабель HDMI.




Слегка сожмите устройство ладонями с двух сторон и сдвиньте кожу вниз.


Как сбросить настройки



Отключите адаптер питания от Станции.




Подожмите пять секунд и отпустите кнопку активации.



Переверните устройство вверх дном и поставьте на что-нибудь мягкое. Аккурратно стяните кожу с устройством, взявшись двумя руками за края кожных по бокам.

Обратите внимание:

при снятом кожухе можно повредить динамики на передней стороне устройства. Гарантия производителя не распространяется на повреждения динамиков при снятом кожухе.



Сброс настроек занимает 5–7 минут. Когда всё закончится, Алиса поздороваётся с вами и подскажет, что делать дальше.

Технические характеристики

Питание	
Адаптер	220–240 В переменного тока, 50 Гц
Устройство	20 В, 2 А постоянного тока
Габариты	141 × 141 × 231 мм
Масса нетто	2,5–2,9 кг
Акустические характеристики	
Диапазон частот	50–20 000 Гц
Динамики	2 высокочастотных активных динамика по 10 Вт, 20 мм, 1 низкочастотный активный динамик 30 Вт, 85 мм, 2 низкочастотных пассивных динамика по 95 мм
Суммарная мощность	50 Вт
Соотношение сигнал/шум	96 дБ

Беспроводная связь

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1/BLE

HDMI 1.4

Как утилизировать

Станцию, адаптер питания и кабель HDMI нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Как избежать поломок

- Не допускайте попадания влаги в устройство, адаптер питания и кабель HDMI, не трогайте их мокрыми руками. Не пользуйтесь Станцией в местах с повышенной влажностью (например, в ванной) или на улице.
- Не размещайте Станцию под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать Станцию. Если необходим ремонт, обратитесь в службу поддержки.
- Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Если адаптер, провод или вилка повреждены, не включайте адаптер в розетку. Для замены неисправного адаптера обратитесь в службу поддержки.
- Храните и используйте Станцию в недоступном для детей месте.

Яндекс.Станция, модель: YNDX-0001. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-CH.Б108.В.00175/19, серия RU № 0119210. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности интеллектуального оборудования». **Срок действия:** с 04.04.2019 по 03.04.2024. **Орган по сертификации:** «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», ул. Станкостроителей, д. 1, этаж 4, пом. 169, г. Иваново, Ивановская обл., Россия, 153022. **Лицезавладелец:** «Яндекс Services AG», Weltstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. **Лицензия:** Яндекс Services AG, Бернstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. **Предприятие-лицезавладелец:** Shenzhen Zhid Digital Technology Co., Ltd., No. 15 Zhonggu Road, Tangsheng Community, Songgang, Baoan, Shenzhen, 518105, China. **Лицезавладелец:** Шэньчжэнь, Шэньчжэнь, 518105, Китай. **Импортер:** ООО «Яндекс.Сторителлинг», ул. Ломоносова, д. 16, Москва, Россия, 119024. **Сведения об импортере:** ООО «Яндекс.Сторителлинг» имеет филиалы в различных регионах России, а также филиалы в различных странах. Лицезавладелец и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США, Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название «Bluetooth®» и логотип являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. и любое использование товарных знаков Яндекс Services AG осуществляется в соответствии с лицензией, Voice Quality Enhancement Technology licensed by Fluiterholts. Станция подключается и настраивается с помощью приложения Яндекс (лицензионное соглашение: yandex.ru/legal/yaerast_mobile_agreement). Управлять Станцией можно используя голосового помощника «Алиса» (условия использования: yandex.ru/legal/aiisa_help_center). **Дата изготовления:** см. на упаковке. **Изготовлено в Китае. Гарантия:** 1 год. **Срок службы:** не менее 2 лет. **Утилизация:** утилизировать в соответствии с требованиями законодательства. **См. также:** yandex.ru/support/station/. **Служба поддержки:** (8 800 609-78-11 (взлвон по России бесплатной)).